

Clave 2509

1. Descripción del producto:

Rectificador de Baja Velocidad Neumático

Peso:	0.69 kg
Ruido:	73 dBA
Máx. RPM:	5,000
Especificación:	MOTOTOOL BAJA VELOCIDAD
Línea:	Tenazit®



2. Características

- Collet con opciones para usar un rango de diferentes diámetros de vástagos de 1/8" y 1/4".
- Palanca de seguridad.
- Consumo de aire 0.50 m³/min
- Potencia de trabajo 3000 W.



1. Aplicación

- Ideal para trabajar fibras, felpas y para realizar trabajos de súper limpieza con cepillos de alambre en piezas sensibles al calor como titanio, acero inoxidable e inonel.
- Collet con opciones para usar un rango de diferentes diámetros de vástago.
- Ten un mayor ahorro al prolongar la vida de los accesorios gracias a sus bajas RPM y alto torque.
- Excelentes acabado en poco tiempo.
- Diseño ergonómico para mayor comodidad del operario.

2. Instrucciones de operación

- Monte en la máquina la herramienta a utilizar.
- Déje girar en vacío durante un minuto para verificar que no esté dañado.
- Proceda a efectuar la operación.
- No presione excesivamente, ni golpee contra el material de trabajo.
- Es sumamente importante seguir las recomendaciones de uso para evitar el desgaste innecesario y poder optimizar el uso de la herramienta.

3. Información de seguridad

- Nunca exceda la velocidad marcada en la etiqueta de las herramientas.
- Siempre utilice equipo de seguridad completo (guantes, protección auditiva, mascarilla y lentes de seguridad).
- El uso inadecuado puede provocar lesiones severas.

4. Manejo

- La inspección inicial debe hacerse en el empaque original. Si existe evidencia visible de daño, el producto no debe ser aceptado.
- Maneje la máquina con precaución para prevenir golpes o caídas que puedan mermar la vida útil del producto.

5. Almacenamiento

- Guarde la máquina de preferencia en su empaque individual, sobre una superficie plana por lo menos 10 centímetros de altura del suelo, lejos de las superficies húmedas, frías, calientes o de cualquier tipo de fluido que pueda dañarla.

6. Unidades de empaque

- 1 pieza



7. Recomendaciones

- Lubricación con aceite mineral por cada 30 min de uso con 10 gotas de aceite mineral.
- Verificar que el suministro de aire no contenga agua, de lo contrario merma la vida útil de la máquina.
- El ciclo de trabajo recomendado es de 30 horas de uso por 15 min de descanso.

8. Diagrama de partes

Descripción

- 1 Bearing
- 2 Rear Bearing Housing
- 3 Rotor
- 4 Vanes (4 off)
- 5 Rotor Spacer
- 6 Cylinder
- 7 Front Bearing Housing
- 8 Bearing
- 9 Bearing
- 10 Ring Gear
- 11 Spur Gear Assembly (2 off required)
- 12 Gear Carrier
- 13 Bearing
- 14 Key
- 15 Chuck Locator
- 16 Chuck

Descripción

- 17 * 6.4 mm Collet
- 18 Cap Nut
- 19 Chuck
- 20 Chuck Locator
- 21 Key
- 22 Bearing
- 23 Gear Carrier
- 24 Spur Gear Assembly (2 off required)
- 25 Safety Lever
- 26 Lever Pin
- 27 Hose Set
- 28 Inlet Hose Assembly
- 29 Exhaust Hose
- 30 Hose connector
- 31 Retaining Clip

Descripción

- 32 Throttle Housing
- 33 Rear Spacer
- 34 Valve Ball
- 35 Valve Stem
- 36 O' Ring
- 37 O' Ring
- 38 Throttle Plug
- 39 Body
- 40 Ergo Sleeve
- 41 Front Body
- 42 Chuck Spanner
- 43 Cap Nut Spanner
- 44 KIT de mantenimiento

Descripción

★ 44 Kit de mantenimiento:

- #1: Bearing
- #4: Vanes (4 off)
- #8: Bearing
- #26: Lever Pin
- #36: O' Ring
- #37: O' Ring

*(17) también disponibles:

Descripción

- 45 8 mm Collet
- 46 10 mm Collet
- 47 1/4" Collet
- 48 3/8" Collet
- 49 1/8" Collet

